

Бесфундаментные автомобильные весы

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: svs@nt-rt.ru || сайт: <https://smartves.nt-rt.ru/>

Бесфундаментные автомобильные весы

Особенностью данной модели является то, что для установки не требуется дорогостоящего и длительного строительства бетонного фундамента. Весы могут быть установлены на любой ровной жесткой поверхности типа асфальта, дорожных плит или же на бетонных тумбах. Еще одно удобство бесфундаментных автовесов в возможности быстро и легко разобрать их и перевезти на другую площадку.

Бесфундаментные автовесы 30т

Комплектация по умолчанию

- Модули грузоприемной платформы;
- Железобетонные пандусы;
- Комплект для бесфундаментной установки;
- Индикаторный блок;
- Комплект тензометрических датчиков;
- Паспорт и руководство по эксплуатации на весы;
- Комплект кабелей;
- Программное обеспечение "СмартВес";
- Грязезащита;
- Узлы встройки датчиков;
- Суммирующая коробка и т.д.



Технические характеристики

	6 м	8 м	9 м
Длина и ширина платформы	6 x 3 м	8 x 3 м	9 x 3 м
Максимальная грузоподъемность	30 тонн	30 тонн	30 тонн
Минимальная грузоподъемность	200 кг	200 кг	200 кг
Цена поверочного деления (е)	10 кг	10 кг	10 кг
Число поверочных делений	3000	3000	3000
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	III (средний)	III (средний)	III (средний)
Толщина верхнего настила	6 мм	6 мм	6 мм
Срок службы	10 лет	10 лет	10 лет
Интерфейсы передачи данных	RS-232, RS-485	RS-232, RS-485	RS-232, RS-485
Внесены в Госреестр	да	да	да
Степень защиты IP			
- индикаторного блока	IP-65		
- платформы с датчиками	IP-68		
Рабочий температурный диапазон			
- для индикаторного блока	от -10 до +40		
- для платформы с датчиками	от -40 до +40		
Параметры электрического питания			
- напряжение	220 В		
- частота	50 Гц		

Бесфундаментные автовесы 40т



Технические характеристики

	8 м	9 м	10 м	12 м
Длина и ширина платформы	8 x 3 м	9 x 3 м	10 x 3 м	12 x 3 м
Максимальная грузоподъемность	40 т	40 т	40 т	40 т
Минимальная грузоподъемность	200 кг	200 кг	200 кг	200 кг
Цена поверочного деления (е)	10 кг	10 кг	10 кг	10 кг
Число поверочных делений	4000	4000	4000	4000
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	III (средний)	III (средний)	III (средний)	III (средний)
Толщина верхнего настила	6 мм	6 мм	6 мм	6 мм
Срок службы	от 10 лет	от 10 лет	от 10 лет	от 10 лет
Интерфейсы передачи данных	RS-232, RS-485	RS-232, RS-485	RS-232, RS-485	RS-232, RS-485
Внесены в Госреестр	да	да	да	да
Степень защиты IP				
- индикаторного блока	IP-65	IP-65	IP-65	IP-65
- платформы с датчиками	IP-68	IP-68	IP-68	IP-68
Рабочий температурный диапазон				
- для индикаторного блока	от -10 до +40	от -10 до +40	от -10 до +40	от -10 до +40
- для платформы с датчиками	от -40 до +40	от -40 до +40	от -40 до +40	от -40 до +40
Параметры электрического питания				
- напряжение	220 В	220 В	220 В	220 В
- частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц

Бесфундаментные автовесы 50т



Технические характеристики

	12 м	15 м	18 м	20 м	24 м
Длина и ширина платформы	12 x 3 м	15 x 3 м	18 x 3 м	20 x 3 м	24 x 3 м
Максимальная грузоподъемность	50 т	50 т	50 т	50 т	50 т
Минимальная грузоподъемность	200 кг	200 кг	200 кг	200 кг	200 кг
Цена поверочного деления (е)	10 кг	10 кг	10 кг	10 кг	10 кг
Число поверочных делений	5000	5000	5000	5000	5000
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	III (средний)	III (средний)	III (средний)	III (средний)	III (средний)
Толщина верхнего настила	Рифленый 6 мм	Рифленый 6 мм	Рифленый 6 мм	Рифленый 6 мм	Рифленый 6 мм
Срок службы	от 10 лет	от 10 лет	от 10 лет	от 10 лет	от 10 лет
Интерфейсы передачи данных	RS-232, RS-485				
Внесены в Госреестр	да				
Степень защиты IP					
- индикаторного блока	IP-65				
- платформы с датчиками	IP-68				
Рабочий температурный диапазон					
- для индикаторного блока	от -10 до +40				
- для платформы с датчиками	от -40 до +40				
Параметры электрического питания					
- напряжение	220 В				
- частота	50 Гц				

Бесфундаментные автовесы 60т



Технические характеристики

	12 м	15 м	18 м	20 м	24 м
Длина и ширина платформы	12 x 3 м	15 x 3 м	18 x 3 м	20 x 3 м	24 x 3 м
Максимальная грузоподъемность	60 т	60 т	60 т	60 т	60 т
Минимальная грузоподъемность	400 кг	400 кг	400 кг	400 кг	400 кг
Цена поверочного деления (е)	10/20 кг	10/20 кг	10/20 кг	10/20 кг	10/20 кг
Число поверочных делений	3000	3000	3000	3000	3000
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	III (средний)	III (средний)	III (средний)	III (средний)	III (средний)
Толщина верхнего настила	Рифленый 6-8 мм				
Срок службы	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет
Интерфейсы передачи данных	RS-232, RS-485				
Внесены в Госреестр	да				
Степень защиты IP					
- индикаторного блока	IP-65				
- платформы с датчиками	IP-68				
Рабочий температурный диапазон					
- для индикаторного блока	от -10 до +40				
- для платформы с датчиками	от -40 до +40				
Параметры электрического питания					
- напряжение	220 В				
- частота	50 Гц				

Бесфундаментные автовесы 80т



Технические характеристики

	12 м	15 м	18 м	20 м	24 м
Длина и ширина платформы	12 x 3 м	15 x 3 м	18 x 3 м	20 x 3 м	24 x 3 м
Максимальная грузоподъемность	80 т	80 т	80 т	80 т	80 т
Минимальная грузоподъемность	400 кг	400 кг	400 кг	400 кг	400 кг
Цена поверочного деления (е)	10/20 кг	10/20 кг	10/20 кг	10/20 кг	10/20 кг
Число поверочных делений	4000	4000	4000	4000	4000
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	III (средний)	III (средний)	III (средний)	III (средний)	III (средний)
Толщина верхнего настила	Рифленый 8 мм				
Срок службы	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет
Интерфейсы передачи данных	RS-232, RS-485				
Внесены в Госреестр	да	да	да	да	да
Степень защиты IP					
- индикаторного блока	IP-65				
- платформы с датчиками	IP-68				
Рабочий температурный диапазон					
- для индикаторного блока	от -10 до +40				
- для платформы с датчиками	от -40 до +40				
Параметры электрического питания					
- напряжение	220 В				
- частота	50 Гц				

Бесфундаментные автовесы 100т



Технические характеристики

	18 м	20 м	24 м
Длина и ширина платформы	18 х 3 м	20 х 3 м	24 х 3 м
Максимальная грузоподъемность	100 т	100 т	100 т
Минимальная грузоподъемность	400 кг	400 кг	400 кг
Цена поверочного деления (е)	10/20 кг	10/20 кг	10/20 кг
Число поверочных делений	5000	5000	5000
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	III (средний)	III (средний)	III (средний)
Толщина верхнего настила	Рифленый 8 мм	Рифленый 8 мм	Рифленый 8 мм
Срок службы	15 лет	15 лет	15 лет
Интерфейсы передачи данных	RS-232, RS-485	RS-232, RS-485	RS-232, RS-485
Внесены в Госреестр	да	да	да
Степень защиты IP			
- индикаторного блока	IP-65		
- платформы с датчиками	IP-68		
Рабочий температурный диапазон			
- для индикаторного блока	от -10 до +40		
- для платформы с датчиками	от -40 до +40		
Параметры электрического питания			
- напряжение	220 В		
- частота	50 Гц		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: svs@nt-rt.ru || сайт: <https://smartves.nt-rt.ru/>